telecomputer marketing

Handy-leicht-gemacht !

für

Siemens S25

Eine Handy-Kurzanleitung mit bis zu 13 Kapiteln auf 8 Seiten.

Handy Siemens S25, einschalten
Handy Siemens S25, erster Anruf
Telefon-Nummer und Namen im elektronischen Telefonbuch speichern
Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch heraussuchen
Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch löschen
SMS – Textmeldung – Kurzmitteilung verschicken
SMS – Textmeldung – Kurzmitteilung lesen und löschen
Letzte gewählte Telefon-Nummer suchen und erneut anrufen
Nützliche Tipps zum Gebrauch der Mailbox
T-Mobile, Vodafone, E-Plus und O2

ISBN 978-3-86350-122-8

Essen, den 11.03.2015
© Hans Rehbein

:telecomputer marketing, Bosselberg 12, 45134 Essen, Tel. 0201-43 084-64, Fax. 0201-43084-65, hans.rehbein@t-online.de, www.handy-leicht-gemacht.de

Siemens S25 *leicht gemacht !*

Handy Siemens S25 einschalten:

Einschaltknopf (Auflegetaste, oben links mit rotem Telefon) etwas länger drücken.
Bitte geben Sie die PIN ein, erscheint.
PIN - Nr. eingeben 4 Ziffern, (wenn PIN - Nr. vereinbart, sonst weiter bei AUSWAHL).
xxxx erscheint.
OK (rechte Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) rechts drücken.
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers ist sichtbar.
Liegende Säule oben links, Stärke des Sende Signals soll mehrere Elemente zeigen.
Liegende Säule oben rechts, Ladezustand des Akkus soll schwarze Teilsäule zeigen.

Handy Siemens S25 erster Anruf:

Telefon Nummer des Teilnehmers eintippen (Vorwahl - Nr. nicht vergessen).

Anrufen: **Anruftaste** (Taste mit grünem Telefon oben in der Mitte rechts) drücken.

Auflegen: **Auflegetaste** (Taste mit rotem Telefon oben in der Mitte links) drücken.

Telefon-Nummer und Namen im elektronischen Telefonbuch speichern:

Telefon - Nr. eintippen (Vorwahl - Nr. von Deutschland 0049 nicht vergessen, danach erste 0 weglassen, (Beispiel: 0049-201-434-1 Alfried Krupp Krankenhaus, Essen).
Pfeil mit Telefonbuch Symbol (Display Taste mit 2 weißen Punkten) rechts drücken.
Eingabemaske für den Namen erscheint.
Namen des Teilnehmers eintippen. (Korrektur mit C-Taste, rechte Display Taste).
OK (rechte Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) rechts drücken.
Eintrag im Telefonbuch gespeichert, erscheint.
Die Rufnummer mit Teilnehmernamen ist gespeichert und kann gewählt werden.

Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch heraussuchen:

Telefonbuch Taste (Runde Taste mit Telefonbuchsymbol oben links) drücken.
Eigene Nummern, erscheint.
Ersten Buchstaben des gesuchten Namens eingeben.
Erster Teilnehmernamen mit dem eingegebenen Anfangsbuchstaben wird markiert.
Pfeiltaste (linke Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) runter gehen.
Teilnehmernamen markieren.

Anrufen : **Anruftaste** (Taste mit grünem Telefon oben in der Mitte rechts) drücken.

Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch löschen:

Telefonbuch Taste (Runde Taste mit Telefonbuchsymbol oben links) drücken.
Eigene Nummern, erscheint.
Ersten Buchstaben des gesuchten Namens eingeben.
Erster Teilnehmernamen mit dem eingegebenen Anfangsbuchstaben wird markiert.
Pfeiltaste (linke Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) runter gehen.

Copyright: :telecomputer marketing, Bosselberg 12, 45134 Essen, Tel. 0201-43 084-64, hans.rehbein@t-online.de, www.handy-leicht-gemacht.de

Teilnehmernamen, der gelöscht werden soll**,** markieren.
Menü Taste (Runde Taste mit Menüsymbol oben rechts) drücken.
Eintrag ändern, wird markiert,
Pfeiltaste (linke Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) rechts 2x drück.
Eintrag löschen, wird markiert.
Auswahl (rechte Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) rechts drücken
? Lösche Eintrag, Name des zu löschenden Teilnehmers erscheint.
Ja (linke Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) links drücken.
Eintrag ist gelöscht, erscheint.

SMS – Textmeldung – Kurzmitteilung verschicken:

Menü Taste (Runde Taste mit Menüsymbol oben rechts) drücken.
Meldungen mit Briefsymbol, erscheint.
Auswahl (rechte Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) rechts drücken
Text erstellen, erscheint.
Auswahl (rechte Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) rechts drücken
Eigener Text, erscheint.
Auswahl (rechte Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) rechts drücken
Eingabemaske für den SMS-Text erscheint.

Eventuell Wörterbuchunterstützung **T9 auf normal umstellen**:
***** Taste etwas länger drücken.
Korrektur: **C-**Taste (rechte Display-Taste)
Leerzeichen: Taste **1**, ***** Taste Groß / Klein Schreibung umstellen.
Sonderzeichen: Tasten **1, 0, *, #** mehrmals drücken.

SMS Text eintippen, max. 160 Zeichen. Nach Eingabe des letzten Zeichens:
OK (rechte Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) rechts drücken.
Senden zu <Telefon> erscheint
Zurück (rechte Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) rechts drücken
Eingegebener SMS-Text erscheint.
Senden (rechte Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) rechts drücken.
<Telefon> Eingabemaske für die Handy - Nr. des Empfängers, erscheint.
Handy – Nr. des Empfängers eingeben, bzw. über Telefonbuch Taste heraussuchen.
OK (rechte Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) rechts drücken.
Standardtext erscheint.
Auswahl (rechte Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) rechts drücken
1 Stunde, wird markiert.
Auswahl (rechte Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) rechts drücken
SMS Text wird angezeigt.
Senden (rechte Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) rechts drücken.
Sendesymbol **(2 Handys in Funkkontakt)** erscheint.
Meldung gesendet, erscheint.
Zurück (rechte Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) rechts drücken.

SMS – Textmeldung – Kurzmitteilung lesen und löschen:

Neue Textmeldung empfangen, spezielle Anrufmelodie für SMS Empfang ertönt.
Briefsymbol unten rechts im Display bedeutet: Neue Meldung, (SMS, Kurzmitteilung).
Lesen (rechte Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) rechts drücken.
SMS Meldung wird mit Datum, Uhrzeit, Teilnehmer Name oder Handy - Nr. angezeigt.

(Bei längerem SMS Text, Tasten links am Telefon zum Seitenweise blättern benutzen)
Antwort ,erscheint.
Pfeiltaste (linke Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) runter blättern.

?Text löschen?, erscheint.

Ja (rechte Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) rechts drücken.
Bitte warten, erscheint.
Nächste SMS Textmeldung oder **Sie haben keine Textmeldungen**, erscheint.

Oder:

Briefsymbol unten rechts im Display bedeutet: Neue Meldung, (SMS, Kurzmitteilung).
Menü Taste (Runde Taste mit Menüsymbol oben rechts) drücken.
Meldungen u. blinkendes Briefsymbol u. Anzahl der eingegangenen SMS erscheint.
Auswahl, erscheint.
Auswahl (rechte Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) rechts drücken
Text erstellen, erscheint.
Pfeiltaste (linke Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) runter blättern.
Eingang, Anzahl / Neue erscheint.
Auswahl, erscheint.
Auswahl (rechte Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) rechts drücken
Name oder Handy - Nr. des Absenders erscheint.
Lesen erscheint-
Lesen (rechte Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) rechts drücken.
SMS Meldung wird mit Datum, Uhrzeit, Teilnehmer Name oder Handy - Nr. angezeigt.
(Bei längerem SMS Text, Tasten links am Telefon zum Seitenweise blättern benutzen)
Antwort, erscheint.
Pfeiltaste (linke Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) runter blättern.

?Text löschen?, erscheint.

Ja (rechte Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) rechts drücken.
Bitte warten, erscheint.
Nächste SMS Textmeldung oder **Sie haben keine Textmeldungen**, erscheint.

<u>Letzte gewählte Telefon-Nummer suchen und erneut anrufen:</u>

Anruftaste (Taste mit grünem Telefon oben in der Mitte rechts) drücken.

Die letzten angerufenen Rufnummern werden in einer Liste angezeigt.
Pfeiltaste (linke Display Taste, längliche Taste mit 2 weißen Punkten) rauf / runter.
Gewünschte Rufnummer markieren.

Anrufen: **Anruftaste** (Taste mit grünem Telefon oben in der Mitte rechts) drücken.

Der Rest der Seite könnte für Ihre Werbung genutzt werden.

Nützliche Tipps zum Gebrauch der Mailbox:

Als Mailbox wird der Anrufbeantworter bezeichnet, der sich immer dann einschaltet, wenn der Handy Besitzer gerade nicht persönlich den Anruf entgegen nehmen kann.

Achtung: Im Ausland kostet die Mailbox viel Geld !

Tipp 1: Mailbox vor der Abreise ins Ausland abschalten!
Eine aktive Mailbox im Ausland verursacht folgende Kosten:

1. Für das im Ausland ankommende Gespräch
2. Für die Rückleitung des Gesprächs zur Mailbox Zentrale in Deutschland, wenn der Anruf nicht angenommen werden kann.
3. Für das Abhören der in der Mailbox aufgezeichneten Nachrichten

Tipp 2: Immer kurz fassen bei der Annahme von Gesprächen im Ausland, sonst wird es teuer !

Die Bedienung der Mailbox ist von Netzbetreiber zu Netzbetreiber unterschiedlich. Mit folgender Kurzwahl können Sie Ihre Mailbox bei Ihrem Netzbetreiber erreichen:

Netzbetreiber	**Netz** in Deutschland und z. T. im übrigen Europa		**Kurzwahl**
T-Mobile	T-D1		3311
Vodafone	D2	nur in den Eurocall Ländern	5500
E-Plus	E-Plus	nur in Deutschland	9911
O2	O2		333

Achtung: Jeder Anruf bei der Mailbox ist kostenpflichtig. Nur wenn vorher eine SMS vom Netzbetreiber mit Datum und Uhrzeit der aufgezeichneten Nachricht eingetroffen ist, lohnt es sich, die Mailbox anzurufen, um die gespeicherte Nachricht abzuhören !
Tipp: Wer sein Handy nicht häufig nutzt, sollte die Mailbox abschalten!

T-Mobile:

Mobilbox anrufen: In Deutschland und fast überall in Europa **3311**. Im übrigen Aus-land: **0049** [T-Mobile Vorwahl-Nr., 0 weglassen] **13** und den [Rest Ihrer T-Mobile-Nr.] z. B. 0049-171-13-1234567. Handy ans Ohr halten und Nachricht abhören. Beenden mit der ***-Taste.

Mobilbox aus: **##002# Telefonanruf-Taste** drücken.
Mobilbox ist jetzt ausgeschaltet !

Mobilbox ein: ****61*3311*30# Telefonanruf-Taste** drücken.
Mobilbox schaltet sich nach 30 Sekunden ein, wenn keine Rufannahme erfolgt. Statt 30 können auch 15, 20 oder 25 Sekunden voreingestellt werden.

Oder: ****62*3311# Telefonanruf-Taste** drücken.
Mobilbox schaltet sich ein, wenn Handy ausgeschaltet, oder kein Empfang möglich ist.

Oder: ****67*3311# Telefonanruf-Taste** drücken.
Mobilbox schaltet sich nur ein, wenn gerade besetzt ist.

Vodafone:

Mailbox anrufen: In Deutschland und im Bereich Eurocall **5500**. Im übrigen Aus-land: **0049** [Vodafone Vorwahl-Nr., 0 weglassen] **55** und den [Rest Ihrer Vodafone-Nr.] z. B. 0049-172-55-1234567. Handy ans Ohr halten und Nachricht abhören. Beenden mit der *****-Taste.

Mailbox ausschalt: **3** für Einstellung der Mobilbox eingeben,
2 für Mailbox deaktivieren eingeben,
#-Taste drücken.
Mailbox ist jetzt ausgeschaltet !

Mailbox einschalt: 3 für Mailbox Manipulation eingeben,
1 für Mailbox aktivieren eingeben,
#-Taste drücken.
Mailbox ist wieder eingeschaltet !

E-Plus:

Mailbox anrufen: In Deutschland und im übrigen Europa **9911**. Im übrigen Aus-land: **0049** [E-Plus Vorwahl-Nr., 0 weglassen] **99** und den [Rest Ihrer E-Plus-Nr.] z. B. 0049-178-99-1234567. Handy ans Ohr halten und Nachricht abhören. Beenden mit der *****-Taste.

Mailbox ausschalt: Ist nur für Vertragskunden möglich. Nur im E-Plus Shop, über die Hotline oder über den Kundenservice im Internet.
Free & Easy Kartenkunden können die Mailbox nicht abschalten !
Im Ausland wird sie automatisch von E-Plus deaktiviert.

Mailbox einschalt: Ist nur für Vertragskunden möglich. Nur im E-Plus Shop, über die Hotline oder über den Kundenservice im Internet.

O2:

Mailbox anrufen: In Deutschland **333**. Im übrigen Ausland: **0049** [O2 Vorwahl-Nr., 0 weglassen] **33** und den [Rest Ihrer O2-Nr.] z. B. 0049-179-33-1234567. Handy ans Ohr halten und Nachricht abhören.
Beenden mit der *****-Taste.

Mailbox ausschalt: Rufumleitung deaktivieren,
##002# Telefonanruftaste drücken.
Mailbox ist jetzt ausgeschaltet !

Mailbox einschalt: ****004*333#** Telefonanruftaste drücken.
Mailbox ist wieder eingeschaltet !

Lieber Leser,

diese Kurzanleitung für Ihr Handy **SIEMENS S25** soll Ihnen die problemlose Bedienung der zusätzlichen Funktionen ermöglichen. Sollten Fragen offen geblieben sein, informieren Sie mich bitte über Ihre Bedienungsprobleme. Ich helfe Ihnen gerne weiter und werde versuchen, auch diese Erweiterung so zu verbessern, daß Sie alle zusätzlichen Funktionen problemlos bedienen können.

Gerne nehme ich auch Ihre Verbesserungsvorschläge entgegen. Diese werde ich prüfen und gegebenenfalls in die nächsten Handy-Kurzanleitungen oder Erweiterungen einfließen lassen. Mein Ziel ist es, die Kurzanleitungen so verständnisvoll, wie möglich zu gestalten. Damit jeder Handy-Besitzer nach kurzer Einarbeitung alle Funktionen bedienen kann.

Bitte empfehlen Sie mich bitte weiter, denn noch wissen die meisten Handy-Besitzer noch nicht, daß es passende Kurzanleitungen für alle bekannten Handys gibt.

Denn nach wie vor, fällt es Verbrauchern ohne Computer-Kenntnissen sehr schwer, digitale Geräte zu bedienen. Die meisten Handbücher, Gebrauchsanleitungen und Manuals stellen zwar alle Funktionen vor, aber beschreiben nicht, wie diese bedient werden müssen. Es fehlt die genaue Beschreibung jedes Bedienungs-Schrittes mit genauer Dokumentation der Reaktion des Gerätes. Nur wenn der Bedienungsablauf, Schritt für Schritt, wie in einem Kochbuch, beschrieben wird, kann der Benutzer nach einem Aha- zu einem Erfolgserlebnis geleitet werden.

Neben Kurzanleitungen für Handy und Smartphones besteht auch ein großer Bedarf an Kurzanleitungen für weitere digitale Geräte, wie Navigationsgeräte, Kameras, Scanner, Router, Drucker und Satelliten-Receiver, Für einige habe ich auch schon Kurzanleitungen verfasst und ins Internet gestellt. Aber es gibt so viele digitale Geräte, die ich nicht alleine alle analysieren kann. Deshalb suche ich interessierte Fachleute, die mit der Digital-Technik groß geworden sind und sich zutrauen, ebenfalls digitale Geräte zu analysieren und die Ergebnisse als Kurzanleitungen ins Internet stellen.

Falls Ihnen in Ihrem Bekanntenkreis derartige Fachleute bekannt sind, wäre ich ihnen sehr dankbar, wenn Sie diese über mein Angebot informieren würden. Mein Ziel ist es, mit engagierten Fachleuten ein Netzwerk im Internet aufzubauen, um digitalen Laien die problemlose Nutzung aller digitalen Geräte zu ermöglichen. Denn der Bedarf ist groß und es gibt dort viele Möglichkeiten, um Geld im Internet zu verdienen.

Besonders bin ich auf der Suche nach Fachleuten, die ***Apps*** für ***apple iPhones***, ***apple iPads*** und ***apple iPod touchs*** schreiben können.

Fachleute, die sich mit Navigationsgeräten, von ***TOMTOM, NAVIGON*** u. ***GARMIN*** auskennen, werden dringend benötigt.

Gemeinsam könnten wir die segensreichen Einrichtungen der Verbraucherzentralen in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit weiteren Kurzanleitungen unterstützen. Damit würden den Verbraucherzentralen auch weitere Mittel zufließen, die wiederum die knappen staatlichen Budgets ergänzen würden zum Wohle aller Verbraucher, die mit der Digital-Technik wegen der unverständlichen Gebrauchsanleitungen immer noch auf dem Kriegsfuß stehen.

Hier sind meine persönlichen Daten:

Hans Rehbein
Dipl.-Ing.; Dipl.-Wirt.-Ing.

Geschäftsführer

telecomputer marketing GmbH i.G.
Bosselberg 12

D-45134 Essen

Tel.: 0201-43 08 464
Fax.: 0201-43 08 465
Mobil: 0172-26 36 077
iPhone: 0178-14 82 893
E-Mail: hans.rehbein@t-online.de
Internet: www.handy-leicht-gemacht.de
reseller.handy-leicht-gemacht.de
www.tavernensuche.de